

Sputnik Frooty - Deutsch

GSXP 59.97 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

HAUPTSPIEL FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS

Sind Kreditpunkte vorhanden, kann ein Spiel gestartet werden. Bevor der Ball abgeschossen wird, kann der Einsatz durch die BET-Taste verstellt werden. Der aktuelle Einsatz wird durch den **BET** Zähler angezeigt. Die Kredite die zur Verfügung stehen, werden durch den **CREDIT** Zähler angezeigt. Jeder Ball kostet 1 Einsatz. Pro gefangene Kugel, wird 1 Frootyspiel gewonnen. Die gewonnene Frootyspiele sind auf dem **GAMES** Zähler sichtbar.

Um eine Kugel abzuschliessen, muss eine START-Taste gedrückt werden.

Ziel ist es, mit Hilfe der Fangvorrichtung, möglichst viele Kugeln einzufangen. Je mehr Kugeln, desto mehr Frooty-spiele können gespielt werden.

Mit dem Frooty-Spiel ist es möglich, Gratiskugeln zu gewinnen. Die Gratis Kugeln werden auf den **FREE** Zähler gebucht. Solange Gratiskugeln gespielt werden können, werden keine Kredite abgezogen.

Auf dem **WIN** Zähler, ist der aktueller Gewinn sichtbar.

GAMES
WIN
CREDIT
FREE
BET

GSXP 59.94 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

1 / 2 HAUPTSPIEL FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS



Sind Frootyspiele vorhanden kann das Frooty-spiel mittels FROOTY-Taste gestartet und auch wieder abgebrochen werden. Zum Beginnen muss die START-Taste gedrückt werden. Sobald das Frooty-Spiel startet, ist ein HOLD-Bild auf der linken Seite zu erkennen welches drei mal durchläuft. Während dieser Zeit kann jede Karte gehalten werden. Die nächsten Karten werden aufgedeckt wenn:

- nach Ablauf der 3 Bewegungen
- die START-Taste gedrückt wird wenn sich das HOLD-Symbol zwischen 2 Karten, ganz rechts oder ganz links befindet

Danach muss der Spieler die Gewinnkombinationen markieren. Nach einem Gewinn folgt das Gamble-Spiel, ansonsten wird eine GRATIS-Kugel gewonnen. Falls mehrere Kombinationen möglich sind, muss der höchste Gewinn markiert werden!



Bei dem höchsten Gewinn, gewinnt man zusätzlich Superballs: Nachdem das Spiel fertig ist, werden diese Superballs gespielt. Es werden alle Superballs nacheinander abgeschossen. Für jeden gefangenen Superball gibts 5 Frooty-Spiele.



GSXP

59.94 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

HAUPTSPIEL FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS

Sind Frooty-Spielpunkte (1-5 je nach Einstellung) vorhanden, kann mit der EXTRAGAMBLE-Taste ein Zusatzspiel gestartet werden.

In diesem Spiel können die Frooty-Spiele riskiert werden.
Der Einsatz kann von 1 bis maximal verfügbare Frootyspiele variieren.
Der maximale Einsatz ist 60 Frootyspiele. Der höchste Gewinn ist 180 Frootyspiele.
Ein gefangener Ball ergibt dreifaches Einsatz.

Um ins Hauptspiel zurückzukehren muss EXTRAGAMBLE nochmals gedrückt werden.

Mit der BET-Taste kann der Risiko-Anteil eingestellt werden.
Mit der START-Taste wird die Kugel abgeschossen.

GSXP

59.94 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

HAUPTSPIEL FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS

Im Hauptspiel und im Frooty-Spiel können Bonus-Punkte gesammelt werden.
Diese werden links und rechts durch Lampen angezeigt.

Joker-Bonus:

Jede Frooty-Hand die 4 unterschiedliche Karte und ein Joker hat, gibt ein Joker-Bonus.
Mit 10 Joker-Bonus, bekommt der Spieler 3 Superballs.
Pro gefangene Superball, werden 5 Frooty-Spiele gewonnen.

Multicatch-Bonus:

Hier werden die Hintereinander gefangene Bälle gezählt.
Bei 4 gefangene Bälle werden dem Spieler 1 Zusatz Frooty-Spiel gegeben.
Bei 5 gefangene Bälle werden dem Spieler 4 Zusatz Frooty-Spiele gegeben.

Sputnik Frooty - Français

GSXP 59.94 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

LE JEU FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS

En présence de crédits, le jeu peut démarrer. Avant de commencer le jeu, il est possible de changer la mise grâce au bouton BET. La mise actuelle peut être visualisée à travers le compteur **BET**. Les crédits disponibles peuvent être visualisés au travers du compteur **CREDIT**. Chaque bille coûte 1 crédit. Pour chaque bille attrapée, 1 jeu Frooty est gagné. Les jeux Frooty peuvent être visualisés au travers du compteur **GAMES**.

Pour tirer la première bille, appuyer sur le bouton START.

Le but est d'attraper le plus grand nombre possible de billes en s'aidant par le dispositif de capture. Plus le nombre de billes capturées est élevé, plus de matchs de Frooty il sera possible de jouer.

Avec le jeu du Frooty, vous avez la possibilité de gagner des billes. Les billes sont créditées et peuvent être visualisées sur le compteur **FREE**. Tant que des billes gratuites sont présentes dans le jeu, les points crédits ne sont pas enlevés. Sur le compteur **WIN**, il est affiché le montant du gain actuel.

GAMES WIN CREDIT FREE BET

GSXP 59.97 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

1 / 2 LE JEU FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS



Si des jeux Frooty sont disponibles, il est possible d'activer ou de désactiver le jeu grâce au bouton FROOTY. Pour démarrer le jeu, il faut appuyer sur le bouton START. Au démarrage du jeu, l'icône HOLD traverse trois fois l'écran. Pendant ce temps, vous pouvez choisir les cartes que vous voulez garder. Les autres cartes peuvent être remplacées quand:

- le 3^e mouvement se termine
- le bouton START est appuyé quand l'icône HOLD se trouve entre deux cartes, complètement à gauche ou complètement à droite.

Par la suite, le joueur doit marquer encore une fois la combinaison de cartes gagnantes. Après un gain, il suit le jeu Gamble, autrement il gagne une bille pour le jeu principal.

Dans le cas où plusieurs combinaisons sont possibles, il faut marquer les cartes avec le gain le plus élevé!



Le gain majeur permet de gagner des Superballs supplémentaires: A la fin du jeu, les superballs peuvent être joués. Toutes les billes sont tirées, l'une après l'autre, dans le champ de jeu. Pour chaque bille attrapée, 5 matchs de Frooty sont gagnés.





Sputnik Frooty - Italiano

GSXP

59.94 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

IL GIOCO FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS

Il gioco può essere iniziato, alla presenza di crediti. Prima di cominciare, è possibile modificare la puntata, mediante il bottone BET. La puntata attuale viene visualizzata tramite il contatore **BET**. I crediti disponibili, vengono visualizzati tramite il contatore **CREDIT**. Ogni pallina costa 1 credito. Per ogni pallina presa, si vince 1 gioco Frooty. I giochi Frooty vengono visualizzati tramite il contatore **GAMES**.

Per sparare la prima pallina, deve essere premuto il bottone START.

L'obiettivo è quello di prendere più palline possibili, grazie al meccanismo di raccolta. Più palline vengono prese, più volte sarà possibile giocare a Frooty.

Grazie al gioco Frooty è possibile vincere palline. Le palline del Frooty vengono accreditate e visualizzate sul contatore **FREE**. Finché son presenti palline gratuite, non vengono sottratti punti crediti. La vincita attuale, viene visualizzata sul contatore **WIN**.

GAMES WIN CREDIT FREE BET

GSXP

59.97 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

1 / 2 IL GIOCO FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS



Se sono presenti giochi Frooty, è possibile attivare o disattivare il gioco tramite il bottone FROOTY. Per cominciare il gioco, è necessario premere il bottone START. All'avvio del gioco, appare il simbolo HOLD che attraversa le carte per 3 volte. Durante questo periodo possono essere scelte le carte da tenere. Le altre carte vengono sostituite quando:

- termina il 3° passaggio
- il bottone START viene premuto quando il simbolo HOLD si trova tra 2 carte, completamente a sinistra o completamente a destra.

Al termine, il giocatore deve di evidenziare le carte vincenti. Dopo una vincita, segue il gioco gamble, altrimenti si vince una pallina per il gioco principale. Se sono possibili più combinazioni, bisogna marcare le carte con la vincita più elevata!



La migliore vincita, permette di vincere delle Superballs:
Al termine del gioco, si giocano le superballs. Vengono sparate nel campo, senza interruzione, tutte le palline. Per ogni pallina catturata, si ricevono 5 partite Frooty.



GSXP 55.40 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

IL GIOCO **FROOTY GAMBLE** EXTRA GAMBLE BONUS

Per ogni gioco Frooty concluso con una vincita, si avvia automaticamente il gioco del gamble. Per giocare, deve essere premuto il tasto START.

RISIKO BALL

Al posto della tabella delle vincite, appaiono 3 numeri. Al centro è visibile la vincita attuale. Il numero a sinistra mostra la vincita nel caso la pallina non venisse catturata, mentre il numero a destra mostra la vincita qualora la pallina venisse catturata.

BALL MISSED BALL CATCHED

Non si è obbligati a giocare il gamble (o extraball). Si può incassare la vincita attuale in qualsiasi momento, premendo il tasto COLLECT.

Tramite il bottone BET, è possibile variare la quantità di crediti da rischiare. Tramite il bottone START si gioca un'ulteriore pallina-gamble.

GSXP

54.26 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

IL GIOCO FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS

Con punti Frooty (1-5 a seconda dell'Impostazione) e premendo il bottone EXTRAGAMBLE, si accede ad un gioco supplementare.

In questo gioco si possono rischiare i giochi Frooty vinti. La puntata può variare da un minimo di 1 fino al massimo di giochi Frooty disponibili. La puntata massima è di 60 giochi Frooty. La vincita massima è 180 giochi Frooty. Prendendo la pallina, il guadagno finale è il triplo dei giochi Frooty rischiate.

Per tornare al gioco principale, basta premere il bottone EXTRAGAMBLE.

Tramite il bottone BET, è possibile variare la quantità di punti gioco da rischiare. Tramite il bottone START si gioca una pallina-extra-gamble.

GSXP

55.40 fps (800x480), X8R8G8B8 (D16)
HAL (hw vp): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

IL GIOCO FROOTY GAMBLE EXTRA GAMBLE BONUS

Nel gioco principale e in quello del Frooty, possono essere vinti dei punti bonus. Questi vengono visualizzati mediante le lucine sulla destra e sulla sinistra.

<p>Bonus-Joker:</p> <p>Ogni partita Frooty con 4 carte differenti ed un Joker equivale ad un bonus Joker. Con 10 Bonus Joker, il giocatore riceve 3 Superballs. Per ogni Superball preso, si vincono 5 giochi Frooty.</p>	<p>Bonus-Multicatch:</p> <p>Sulla destra vengono visualizzate e contate le palline prese in successione. Con 4 palline, il giocatore riceve 1 gioco Frooty supplementare. Con 5 palline, il giocatore riceve 4 giochi Frooty supplementari.</p>
--	--